取扱説明書

BDP−01 ／ BDP−02 ローラーボーイ

BDP-01: ｼﾏﾉ7, 8速、ｶﾝﾊﾟﾆｮﾛ8, 9, 10速、ｽﾗﾑ/ESP(2004年まで）対応
BDP-02：ｼﾏﾉ9,10速、ﾒｶﾞﾚﾝｼﾞ対応



取扱方法:

1）　適応するｽﾍﾟｰｻｰを選び、ﾃﾞｨﾚｰﾗｰﾌﾟｰﾘｰの左右のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞに押し入れます。

A:　ｼﾏﾉ8, 9,10速、ﾒｶﾞﾚﾝｼﾞ
B:　ｼﾏﾉ7速、ｶﾝﾊﾟﾆｮﾛ8速
C:　ｶﾝﾊﾟﾆｮﾛ9, 10速
D:　ｽﾗﾑ/ESP

2）　ﾃﾞｨﾚｰﾗｰに記載されているUPPERの方をﾃﾞｨﾚｰﾗｰ上部（ｼﾞｮｯｷｰﾌﾟｰﾘｰ）に、LOWERをﾃﾞｨﾚｰﾗｰ下部(ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘｰ）に取り付けてください。

〒171-0022
東京都豊島区南池袋 3-18-34　池袋シティハイツ 102
TEL：03-5950-6002　　FAX：03-5956-8028
http://www.riteway-jp.com